

Руководство пользователя по работе с терминалом сбора данных

GlobalPOS KT40H

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Предупреждение	
Торговая марка	
Контакты	5
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	
Использование	
Уход и обслуживание	
О руководстве пользователя	
НАЧАЛО РАБОТЫ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Приступая к работе	
Обзор	Ошибка! Закладка не определена.
Включение / Выключение терминала	9
Установка и замена батареи	9
Зарядка батареи	
Установка карты памяти / SIM карты	
Использование сенсорного экрана	
Настройки считывателя	
Утилита Scan Service	
Запуск считывателя	
Настройки типов штрих-кода	
Контрольный символ	
Добалвение префикса и Постфикса	Ошибка! Закладка не определена.
Постоянный режим считывания	Ошибка! Закладка не определена.

	24
Сброс на заволские настройки	Ошибка! Заклалка не опрелелена

введение

Терминал сбора данных GlobalPOS КТ40H - компактная, универсальная модель на OC Android 6.0. Терминал защищен по стандарту IP65, укомплектован мощным аккумулятором на 4300мАч, которого хватает на 12 часов работы и комплектным ПО "Генератор Приложений" от компании Сканкод. Кроме того терминал поставляется вместе с уникальным магнитным кабелем для зарядки, увеличивающим срок службы micro USB разъема.

Терминал оснащён современным 4х ядерным процессором Cortex A53 с частотой 1,35ГГц, имеет на борту 2Гб оперативной памяти DDR3, яркий сенсорный экран 4.0". Беспроводную передачу данных можно осуществлять через двухдиапазонный WiFi модуль или BlueTooth 4.0+EDR. Терминал КТ40Н оснащен 23 кнопочной физической клавиатурой с 4 боковыми клавишами и поставляется с лазерным или 2D считывателем от компании Honeywell и RFID считывателем.

Комплект поставки: терминал сбора данных, аккумулятор 4300mA, micro USB кабель, магнитный кабель зарядки, блок питания, ремешок на руку, защитная плёнка на экран.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Copyright © 2019 GlobalPOS.

Все права защищены.

Данное руководство содержит конфиденциальную информацию о GlobalPOS; она предоставляется в соответствии с лицензионным соглашением, содержащим ограничения на использование, а также охраняется законом об авторских правах. Внесение каких-либо изменений в программное обеспечение продукта категорически запрещено. Учитывая постоянное совершенствование продукта, информация, представленная в настоящем руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Этот документ содержит информацию, защищенную авторскими правами. Все права зарезервированы. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена любыми механическими, электронными или другими средствами в любой форме без предварительного письменного разрешения GlobalPOS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация и интеллектуальная собственность, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной между GlobalPOS и клиентом.

Она остается исключительной собственностью GlobalPOS, ltd. В случае обнаружения каких-либо ошибок в документации, пожалуйста, сообщите нам о них в письменном виде, GlobalPOS не несет ответственности за случайно допущенные орфографические ошибки или опечатки.

ТОРГОВАЯ МАРКА

Логотип GlobalPOS является зарегистрированной торговой маркой. Все торговые марки продуктов и услуг, и товарные знаки являются собственностью их владельцев. Изменение данных идентификационных названий в интересах их владельцев не является нарушением.

контакты

По вопросам консультации и технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с местным представительством нашей компании. Кроме того, вы можете посетить наш веб-сайт для получения дополнительной информации.

Веб-сайт: <u>http://www.globalpos.ru</u>

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование другого аккумулятора может повлечь за собой опасность возгорания или взрыва. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкцией.

- Использование любых батарей или зарядных устройств, которые изначально не продавались или изготовлялись GlobalPOS, приведет к потере гарантии и может привести к повреждению человеческого тела или самого продукта.
- Не разбирайте, не разламывайте и не замыкайте внешние контакты батареи.
- Не подвергайте устройство или батарею воздействию огня.
- Для сохранения окружающей среды, необходимо, чтобы батареи были утилизированы надлежащим способом.
- Ни при каких обстоятельствах, не пытайтесь починить устройство самостоятельно.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Воздействие на терминал высокой температуры или воды может повредить его.
- Когда корпус устройства становится грязным, используйте чистую и влажную салфетку. Не используйте чистящие средства.
- Используйте чистую, неабразивную, без ворсовую ткань для удаления пыли с ЖКдисплея. Не используйте острые или царапающие предметы при работе с сенсорным экраном. Всегда оставляйте ЖК-дисплей сухим.
- Если вы не будете использовать устройство в течение какого-либо периода времени, перенесите данные с устройства на компьютер, а затем отсоедините аккумулятор. Храните устройство и аккумулятор отдельно друг от друга.
- При обнаружении неисправности в работе устройства, обратитесь к поставщику с описанием неисправности.

О РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В этом руководстве подробно описано, как настроить и использовать терминал сбора **данных**. Раздел «Уход и Обслуживание» особенно важен для тех, кто отвечает за обслуживание терминала.

Мы рекомендуем вам сделать копию руководства и иметь ее при себе, для того, чтобы быстро найти ответ на возникающие по ходу работы вопросы. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций прочтите данное руководство перед началом использования терминала.

РАБОТА С КТ40

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

0Б30Р

Этот пункт описывает основные части корпуса и батарейного отсека терминала. Вы также научитесь включать и выключать терминал и узнаете значения светодиодов.



No.	Описание	No.	Описание
1	Светодиод	2	Разъем для гарнитуры
3	Разъем micro USB	4	Боковая клавиша запуска камеры

5	Боковые клавиши сканирования	6	Физическая клавиатура
7	Микрофон	8	Разговорный динамик
9	Датчик приближения	10	Сенсорный экран
11	Кнопка включения	12	Динамик
13	Боковая клавиша запуска камеры	14	Боковые клавиши сканирования
15	Окно считывателя	16	Вспышка
17	Камера	18	Антенна NFC
19	Батарея	20	Защелки батарейного отсека

21 Магнитный разъем для зарядки

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить терминал, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку питания

, которая находится в правом нижнем углу клавиатуры. При включении терминал покажет начальный экран.

Примечание:

Чтобы терминал включился, аккумуляторная батарея должна быть надежно установлена.

выключение

Чтобы включить терминал, нажмите и удерживайте не менее трех секунд кнопку

питания (), которая находится в правом нижнем углу клавиатуры. В появившемся меню вам будет доступен пункт меню **Выключить**. Убедитесь что все данные и задачи сохранены и правильно завершены перед выключением терминала.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Чтобы установить в устройство основную батарею:

1) Отодвиньте защелку батарейного отсека в положение Открыто.

- 2) Снимите крышку батарейного отсека.
- 3) Вставьте основную батарею так, чтобы контактная группа смотрела вверх. Сначала закрепите верхнюю часть батареи.
- 4) Нажмите на нижнюю часть батареи.
- 5) Закрепите нижнюю часть крышки батарейного отсека.
- 6) Переместите защелку батарейного отсека в положение Закрыто.





Примечание:

При работе на терминале, убедитесь, что крышка батарейного отсека зафиксирована. В случае открытия крышки во время работы – терминал перейдет в спящий режим.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

По соображениям безопасности, батарея поставляется незаряженной. Перед тем, как включить терминал, полностью зарядите основную батарею при помощи адаптера питания.

Во время зарядки, светодиод в верхней части терминала будет гореть красным. Когда светодиод поменяет цвет на зеленый – терминал будет полностью заряжен. При низком заряде батареи, на экране появится сообщение с предупреждением.

Внимание:

При низком заряде батареи возможна потеря данных. Всегда сохраняйте данные при достаточном заряде батареи или держите при себе запасную батарею.

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ / SIM КАРТЫ

Терминал оснащен одним слотом SIM карты и одним слотом карты памяти.

Чтобы установить карты в слоты терминала:

- 1) Отодвиньте защелку батарейного отсека в положение Открыто.
- 2) Снимите крышку батарейного отсека.
- Подцепите ногтем металлические защелки для SIM и SD карты и установите их в соответствующие слоты.
- 4) Закройте металлические защелки до щелчка.
- 5) Нажмите на нижнюю часть батареи.
- 6) Закрепите нижнюю часть крышки батарейного отсека.
- 7) Переместите защелку батарейного отсека в положение Закрыто.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Клик: Нажмите один раз, чтобы запустить, открыть или выбрать приложение, опцию или пункт меню.



• Нажатие и удержание: Нажмите и удерживайте элемент в течении двух секунд.



• Перемещение: Нажмите и удерживайте элемент, а затем переместите его на новое место.



• Двойной клик: Быстро нажмите два раза на элемент.



 Прокрутка, просмотр: Нажмите и перемечайте во всех плоскостях для просмотра списка или экрана.



Уменьшать, увеличивать: Раздвигайте или сдвигайте два пальца на экране для увеличения или уменьшения масштаба отображения на экране.



ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Терминал способен читывать печатные штрихкоды. На терминале может быть установлен лазерный считыватель, 1D имиджер или 2D имиджер. В общих настройках терминала, в разделе Scan, доступны настройки встроенного считывателя.

ΡΑ3ΔΕΛ HACTPOEK SCAN

Чтобы перейти в настройки считывателя:

1) Нажмите Все приложения | Настройки | Scan.



2) В разделе **Scan** представлены общие настройки считывателя. запуститься в конфигурации, соответствующей установленному на терминале считывающему модулю.

ЗАПУСК СЧИТЫВАТЕЛЯ

Чтобы включить считывающий модуль терминала, необходимо включить пункт меню настроек **Enabled Scan (Включить сканер)**.

← Scan	
Enable Scan Scan Function Enable/Disabled	
Display Scan result This focuse position display the scan result	~
Scan warning tone report the scan info with warning tone	~
Scan vibrate report the scan info with vibrate	~
Scan Mode List Scan Mode	

Затем включите опцию **Display Scan result** для эмуляции работы клавиатуры и вывода данных в поле, где будет находиться курсор.

Display Scan result This focuse position display the scan result

РЕЖИМ СЧИТЫВАНИЯ

Вы можете настроить режим работы считывающего модуля. Доступны три режима:

- LongPress Scan В этом режиме модуль будет непрерывно производить считывание и декодирование штрих-кода при нажатой кнопке сканирования.
- Single Scan (по умолчанию) В этом режиме модуль будет производить единовременное считывание и декодирование штрих-кода после однократного нажатия кнопки сканирования.
- Click Continuous Scan В этом режиме модуль будет непрерывно производить считывание и декодирование штрих-кода после однократного нажатия кнопки сканирования. Повторное нажатие прекращает считывание.



Значения: LongPress Scan / Single Scan / Click Continuous Scan.

ИНДИКАЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ

Вы можете выбрать, какими способами терминал будет оповещать об успешном считывании штрих-кода.



Вы так же можете настроить мелодию оповещения в меню Scan Audio. На выбор доступны три типа аудио сигнала.



Значения: audio one/audio two/audio three.

КОНТРОЛЬНЫЙ СИМВОЛ

Назначение контрольного символа производится в опции End character.

← Scan		Scan	
Scan Audio Restart Scan will take effect	Scan Au	ıdio	
Video Reverse Restart Scan will take effect	Adc Adc 	Keyvalue without key	
Add Keyvalue	0	enter key	
add prefix	0	tab key	
add suffix	auu sui		OTMEHA
Barcode Parameter Restart Scan will take effect	Barcode Restart S	e Parameter Ican will take effect	

Значения: without key (без символа), Enter, Tab.

ДОБАЛВЕНИЕ ПРЕФИКСА И ПОСТФИКСА

Для добавления префикса или суффикса к декодированным данным штрих-кода, перейдите в пункты меню **add prefix** или **add suffix**.

← Scan	÷	Scan	
Scan Audio Restart Scan will take effect	Scan A Restart	Audio Scan will take	effect
Video Reverse Restart Scan will take effect	Video I Ple	Reverse ease input	
Add Keyvalue report info added the keyvalue	_	0.007	THITDY
add prefix	add pr	etix	ENTRY
add suffix	add su	ıffix	
Barcode Parameter Restart Scan will take effect	Barcoo Restart	de Parameter Scan will take	effect

Значения: любые символы и цифры.

НАСТРОЙКИ ТИПОВ ШТРИХ-КОДА

В пункте меню **Barcode Parameter** вы можете включить или выключить определенный тип штрих-кода, а так же произвести тонкую настройку каждого типа штрих-кода и других параметров считывания.

← Scan	🔌 Scan Config	🦾 Scan Config	
	Symbology Configuration	Postal Symbologies	
can Audio estart Scan will take effect	Symbology Config	For enabling/disabling postal symbologies	
ideo Reverse	Advanced Configuration	OCR Configuration	
estart Scan will take effect	For configuring min, max, flags, etc.	Decoding Preferences	
dd Keyvalue	Postal Symbologies	Decode Timeout	
eport info added the keyvalue	For enabling/disabling postal symbologies	Sets the decode timeout (seconds)	
ld prefix	OCR Configuration	Decode Windowing Select to configure decode windowing	
dd suffix	Decoding Preferences	Lights Configuration	
	Decode Timeout	For configuring lights mode	
arcode Parameter	Sets the decode timeout (seconds)	Image File Save Type	
estart Scan will take effect	Decode Windowing	Select file type	

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

В разделе **Symbology Config** производится настройка типов штрих-кода.

НАСТРОЙКИ ТИПОВ ШТРИХ-КОДА

Symbology Config For enabling/disabling Linear, 2D, etc.

Здесь вы можете включить или выключить декодирование конкретного типа одномерного штрих-кода.

Symbology Config	_
Data Matrix Currently enabled, uncheck to disable	 Image: A start of the start of
EAN8 Currently enabled, uncheck to disable	 Image: A start of the start of
EAN13 Currently enabled, uncheck to disable	 Image: A start of the start of
GS1 128 Currently enabled, uncheck to disable	 Image: A start of the start of
Hanxin Currently enabled, uncheck to disable	✓
IATA25	 Image: A start of the start of

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ТИПОВ ШТРИХ-КОДА

Advanced Configuration For configuring min, max, flags, etc.

конкретного типа.

Здесь вы можете произвести тонкую настройку параметров для

Aztec Code Select to config advanced properties

Codabar Select to config advanced properties **Check Transmit**

2 Digit Addenda

5 Digit Addenda

Addenda Required

Currently enabled, uncheck to disable

Addenda Separator

Currently disabled, check to enable

~

Codeblock Select to config advanced properties

Code11 Select to config advanced properties

Code39 Select to config advanced properties

Grid Matrix Select to config advanced properties

Code93

GlobalPOS KT40H

1 128	GS1 128
Min Length Configure Minimum Length	Min Length Min Length
Max Length Configure Maximum Length	þ
	ОК Отмена

ПОЧТОВЫЕ ТИПЫ ШТРИХ-КОДА

Postal Symbologies For enabling/disabling postal symbologies

Здесь вы можете включить или выключить декодирование конкретного почтового штрих-кода.

Postal Symbologies	Postal Symbologies	
Korea Post	Postal Symbology Config	guration
disable	No Postal	
China Post		
disable	Austrialan Post	\bigcirc
Advanced Postal Symbologies	British Post	\bigcirc
For configuring 2D postal symbologies	Dittish Post	\bigcirc
	Canadian Post	\bigcirc
		\bigcirc
	Dutch Post	\bigcirc
	Japan Post	\bigcirc
		0

Руководство пользователя



OCR

OCR Configuration

For configuring OCR symbology

Здесь вы можете включить или выключить режим OCR. Доступны несколько опций настроек.

OCR Configuration	OCR Configuration
OCR Currently disabled, check to enable	OCR Currently enabled, uncheck to
OCR Mode	OCR Mode
OCR Mode Setting Configure OCR mode	OCR Mode Setting
OCR Template	
OCR Template Setting Configure OCR template	OCR Template Setting
OCR Configuration	OCR Configuration
User Template String Defines OCR user template	User Template String Defines OCR user template

• Выбор режима считывания OCR.

OCR Mode Setting Configure OCR mode

OCR Mode Setting	
Off	
Normal Video	
Inverse	
Both	\bigcirc

Значения: Off (Выкл.) / Normal Video (Стандартный) / Inverse (Инверсия) / Both (Стандартный и Инверсия).

• Профили параметров считывания OCR.

OCR Template Setting

Configure OCR template

OCR Template Setting	\sim
User Defined	
Passport	
ISBN	
Price Field	
MicrE-13 B	

Значения: User Defined (Пользовательский) / Passport / ISBN / Price Field / MicrE-13 B.

• Пользовательский профиль параметров считывания OCR.

User Template String	
1,3,7,7,7,7,7,7,7,7,7	7,0
ОК	Отмена
	User Template 1,3,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 ок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ

В разделе **Decoding Preferences** вы можете найти несколько дополнительных параметров настройки считывания:

ЗАДЕРЖКА ДЕКОДИРОВАНИЯ

Decode Timeout Sets the decode timeout (seconds)

Здесь вы можете настроить задержку декодирования штрих-кода при считывании.



Значения: Задается в миллисекундах.

ОБЛАСТЬ ДЕКОДИРОВАНИЯ

Decode Windowing Select to configure decode windowing

Здесь вы можете настроить область декодирования штрих-кода при считывании. Доступны несколько параметров для настройки.

User Template String	
1,3,7,7,7,7,7,7,7,7,0	
ок	Отмена

• Режимы центровки области считывания.

Mode Configuration For Centering Mode

Mode Configuration	
Off	
Around Aimer	
Field Of View	
Sub Image	

Значения: Off (Выкл.) / Around Aimer (По прицелу) / Feld of View (По дальности считывания) / Sub Image.

• Настройка области декодирования.

UpperLeftWindowX	UpperLeftWindowX	UpperLeftWindowY	
	386	290	
Sets the upper left Y value	ОК Отмена	ОК Отмена	
LowerRightWindowX Sets the lower_right X value	LowerRightWindowX	LowerRightWindowY	
	446	350	
LowerRightWindowY Sets the lower_right Y value	ОК Отмена	ОК Отмена	

Значения: Задается в миллиметрах для каждой оси по диагонали.

• Включение окна отладки.

Enable Debug Window

ПОДСВЕТКА И ПРИЦЕЛ		
Lights Configuration For configuring lights mode	Lights Configuration	
Здесь вы можете настроить подсветку штрих-кода и прицел при считывании.	Illum/Aimer Off	
	Aimer Only	
	Illum Only	\bigcirc
	Alternating	
	Concurrent	

Значения: Illum/Aimer (Подсветка/прицел выключены) / Aimer Only (Только прицел) / Illum Only (Только подсветка) / Alternating (Оба попеременно) / Concurrent (Оба одновременно).



Значения: PGM / PNG / RAW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Cortex-А53 1.3 ГГц (четыре ядра)	
Дисплей	4.0 дюйма LCD, WVGA Full View (480x800)	
Условия эксплуатации	20°C ~ 50°C	
Условия хранения	-40°C ~ 60°C	
Влажность при эксплуатации	95%	
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством)	Выдерживает падения с высоты 1.5 метров	
Вес	320 г (с батареей)	
Интерфейс	Micro-USB2.0/OTG	
Основная батарея	Литий-полимерный аккумулятор 4300 мАч, 3.8В, кабель для зарядки с магнитным креплением	
Память	16ГБ еММС/2ГБ	
Операционная система	Android 6.0	
Пыле- и влаго- защита, IP-рейтинг	IP65	
Срок гарантии	1 год	
Клавиатура	23+4 кнопки	
Размеры (Ш х Г х В)	166 мм х 74 мм х 18 мм	
WLAN	WiFi IEEE802.11a/b/g/n 2.4 ГГц/5 ГГц (двухдиапазонный) WEP, WPA , WPA-PSK , WPA-V2	
WPAN	BluetoothV4.0+EDR	

GSM	GPS/A-GPS	
GSM диапазон	4G LTE: 1800/1900/2100/2300/2500/2600 3G/CDMA: 1900/2100/850/900/1900/2100 2G GSM: 850/900/1800/1900; CDMA: 800	
Фотокамера	8 мегапикселей с автофокусом	
NFC	ISO14443/ISO15693 стандарт 13.56МГц RFID	
Считыватель	Двумерный, 2D Honeywell Лазерный, 1D Honeywell N6603, RFID N4313, RFID	